

## 手持示波表升级指导

注意：

- 1、在升级过程中，请别切断电源或者拔出U盘。
- 2、若您的版本不是5.09.01.05，请先升级至5.09.01.05
- 3、若您的型号是SHS820,请下载其固件

1. 解压缩.zip文件，将.ADS文件拷贝到U盘。插入U盘。
2. 点击示波表的“User”按钮进入辅助页面，点击“下一页”到Page3/4页，点击“F1”进入升级页面，根据屏幕提示点击“F4”升级固件页面。可以看到下图，选择正确的ADS文件。



3. 点击“F4”调出所对应的ADS文件。
4. 一个新的窗口会显示正在升级，等待窗口提示升级完成后重启机器。
5. 点击“User”按键查看“系统状态”是否匹配所升级的固件。
6. 执行自校正。