

修改历史记录

版本及发布日期	修改
V1.0.3.1.18 2018/10/18	<ol style="list-style-type: none">1、UI 相关修改2、增加带宽升级选件3、状态文件相关修改4、IP 标志相关状态显示修改5、LF SWEEP 触发设置相关修改6、Preset 相关设置修改
V1.0.3.1.19R2 2019/4/16	<ol style="list-style-type: none">1、增加 flatness 表格操作,可以使用功率计测量后自动按照设定的点数或者步进填充2、增加手动校准参考的功能3、优化 sweep 功能,可以按照步进或者点数设定扫描4、修改 VNC 全屏时,不响应的缺陷5、修改 FM 功能相关缺陷6、优化 AM 性能指标

升级说明

1 【警告】升级过程中请勿断电或拔出 U 盘！

1. 将固件升级文件（.ADS）拷贝到 U 盘。
2. 插入 U 盘。
3. 按 **UTILITY** 按钮，可以在系统设置菜单中看到**升级**按钮。



图 1 系统设置菜单

4. 点击**升级**按钮进入文件系统 (或者通过点击**保存/调用**按钮进入文件系统)。



图 2 文件系统

- 选择以 ADS 为后缀名的固件升级文件，点击**加载**按钮进行升级，系统界面上会显示升级进度条。固件升级完成之后，系统会自动重启。
- 信号源重启后，可以在系统信息页查看版本信息。