

## SDS2000X-E 固件升级指导

**注意: 升级期间，请别切断电源或者拔出U盘。**

**从任意版本升级之后都需要执行自校正。**

1. 升级文件解压缩到U盘。
2. 插入U盘，按下前面板的“Utility” 按键。在辅助页面中按“下一页” 软键切换到辅助页面第三页（Page3/4）。




图1 UTILITY 功能菜单

3. 按下“升级” — “升级固件”，旋转万能旋钮以选中升级文件所在的文件夹。



图2 文件浏览窗口

4. 按下万能旋钮进入到ADS文件所在文件夹，选中所要升级的ADS文件，继续按下软键“按下升级操作”。在固件升级完成之后，窗口提示如下：




图3 按下按键启动升级




图4 升级过程

5. 此时重启示波器，示波器升级完成。




图5 升级成功

6. 重启示波器，点击前面板的“Utility”按键进入辅助页面，继续点击“自校正”软键，出现如下窗口，按照窗口提示点击“Single”按键开始执行自校正。等待几分钟后，按照窗口提示点击“Run/Stop”，自校正完成。




图6 自动校正